

## УСТАНОВКИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

г. Ростов-на-Дону: (863) 299-47-47

WWW.REC.SU

г. Краснодар: (861) 255-05-44, 210-41-51





REC@REC.SU

г. Воронеж: (473) 2-444-002, 2-444-990

г. Ставрополь: (928) 100-47-49

г. Волгоград: (8442) 786-000

г. Симферополь: (909) 455-35-35

Фото	Марка-мощность/ напряжение	Примечание	
 <p>УКЗВ</p>	УКЗВ-А-(6-10)-1-2-06-У1 с БУТП КЗ с ОМП	 <p>УКЗН</p>	
	УКЗВ-А-(6-10)-2-2-06-У1 с БУТП КЗ с ОМП		
	УКЗВ-А-(6-10)-2-3-06-У1 с БУТП КЗ с ОМП		
	УКЗВ-А-(6-10)-1-4-06-У1 с БУТП КЗ с ОМП		
	УКЗВ-А-(6-10)-2-4-06-У2 с БУТП КЗ с ОМП		
	УКЗВ-А-(6-10)-3-1-06-У1 с БУТП КЗ с ОМП		
	УКЗВ-А-(6-10)-5-1-06-У1 с БУТП КЗ с ОМП		
	УКЗВ-А-(6-10)-3-2-06-У1 с БУТП КЗ с ОМП		
	УКЗН-А-0.22-2-1-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗН-А-0.22-5-1-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗН-А-0.22-2-2-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗН-А-0.22-3-2-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗН-А-0.22-1-3-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗН-А-0.22-2-3-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗН-А-0.22-1-4-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗН-А-0.22-2-4-06-У1 с БУТП КЗ		
	УКЗВ-Р-(6-10)-2.0-2 У1 с ОМП		 <p>БСЗ</p>
	УКЗВ-Р-(6-10)-2.0-3 У1 с ОМП		
	УКЗВ-Р-(6-10)-2.0-4 У1 с ОМП		
	УКЗН-Р-0.22-2.0-1		
УКЗН-Р-0.22-2.0-2			
УКЗН-Р-0.22-2.0-3			
УКЗН-Р-0.22-2.0-4			
 <p>СКЗС</p>	СКЗС-0,8/6-10 У1		
	СКЗС-1,6/6-10 У1		
	СКЗС-2,4/6-10 У1		
	СКЗС-4,0/6-10 У1		
	БСЗ-1-10-У1		
	БСЗ-1-50-У1		
	БСЗ-2-100 У1		
	БСЗ-3-100 У1		
БСЗ-4-100 У1			
В-ОПЕ 20 - 50 У1 1 кВт			
В-ОПЕ 40 - 50 У1 2 кВт			
В-ОПЕ 60 - 50 У1 3 кВт			
УК-1-1-6-А(В)-У1			

[УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА](#)

